Instrukcja obsługi odtwarzacza MP3 MPio FY700

■ Podstawowa obsługa

◆ Aby odtwarzać muzykę (Włączenie zasilania - ON)

Dłuższe przytrzymanie przycisku ⏯ po włączeniu odtwarzacza przy wyświetlanym ekranie logo, wywoła ekran nawigacji. Użytkownik może wybrać plik, który chce odtworzyć.

W celu odtwarzania muzyki, nacisnąć przycisk ⏯.
Więcej informacji o tym, jak przechodzić między folderami lub plikami, można znaleźć w sekcji **[Wykorzystywanie nawigacji]**.

◆ Zatrzymanie (Wyłączenie zasilania - OFF)

Podczas odtwarzania nacisnąć krótko przycisk ⏯, w celu wstrzymania odtwarzania, a urządzenie wyłączy się automatycznie, jeżeli nie będzie obsługiwane przez 3 minuty (w przypadku ustawienia domyślnego)
Jest ono automatycznie wyłączane również wtedy, gdy podczas odtwarzania przycisk ⏯ jest przytrzymany przez dłuższą chwilę.

Uwaga

- Ustawienie czasu automatycznego wyłączania urządzenia, użytkownik może dokonać poprzez menu.
- Jeżeli użytkownik chce, aby po włączeniu urządzenia na ekranie nie pojawiał się ekran nawigacji, może zmienić ustawienie w menu na automatyczne odtwarzanie (**Auto Play**).

■ Podstawowa obsługa

◆ Wyszukiwanie żądanej sekcji podczas odtwarzania

Podczas odtwarzania, należy przytrzymać wciśnięty przycisk ⏮/⏭, aby odszukać fragment, którego użytkownik chce wysłuchać.
Po zdjęciu palca z wciśniętego przycisku, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

◆ Wyszukiwanie żądanego pliku podczas odtwarzania

W celu odtwarzania następnej ścieżki, nacisnąć przycisk ⏭.

Jeżeli przycisk ⏮ zostanie wciśnięty w czasie krótszym niż 10 sekund od rozpoczęcia odtwarzania, odtwarzanie przejdzie do poprzedniego utworu, jeżeli przycisk ⏮ zostanie wciśnięty po czasie dłuższym niż 10 sekund od rozpoczęcia odtwarzania, zacznie się od początku odtwarzanie bieżącego utworu.

◆ Wyszukiwanie żądanego pliku w czasie pauzy

Jeżeli w czasie pauzy zostanie naciśnięty przycisk ⏮/⏭, można przejść do poprzedniego lub następnego utworu.
Nacisnąć przycisk ⏯, aby rozpocząć odtwarzanie pliku.

Uwaga

- Pliki w formacie MP2 lub MP1 mogą nie być odtwarzane, jeżeli przed ich pobraniem rozszerzenia plików zostały zmienione na MP3.

- W przypadku plików VBR, odtwarzanie poprzedniego utworu może nie nastąpić nawet, gdy przycisk ⏮ został wciśnięty w przeciągu 10 sekund od rozpoczęcia odtwarzania.

■ Podstawowa obsługa [Funkcja głośności/ blokowanie przycisków]

◆ Jeżeli użytkownik chce wyregulować głośność

Podczas odtwarzania lub w trakcie pauzy, użytkownik może regulować głośność naciskając przycisk +/-.

Uwaga
- Głośność może być regulowana w zakresie 0~40.
- Naciśnięcie przycisku powoduje zmianę głośności o jeden stopień, przytrzymanie wciśniętego przycisku zmienia głośność w sposób ciągły.

◆ Blokowanie przycisków

Przesunąć przycisk z boku odtwarzacza (FY700) w kierunku wskazanym strzałką.

Uwaga
- Gdy ustawiona jest funkcja blokowania przycisków, ich naciskanie nie wywoła żadnego działania, a na ekranie LCD stan zablokowania sygnalizowany jest ikoną kłódki.
- W celu odblokowania przycisków, przesunąć przycisk w kierunku przeciwnym do wskazywanego strzałką.

■ Zmienianie trybów

1 Podczas odtwarzanie lub w trakcie pauzy, nacisnąć i przytrzymać przycisk **F** [Funkcja].

2 Przy każdym naciśnięciu przycisku **F** [Funkcja], odtwarzacz przełączy tryb z Odtwarzania Muzyki na Radio FM lub na odwrót.

Ekran przełączenia z trybu Odtwarzania Muzyki do trybu Radia FM

Ekran przełączenia z trybu Radia FM do trybu Odtwarzania Muzyki

Uwaga
- W celu odpowiedniego odtwarzania muzyki po przełączeniu z trybu Radia FM do trybu Odtwarzania Muzyki, należy w menu ustawić opcję automatycznego odtwarzania (**Auto Play**).

■ Nagrywanie głosu (funkcja dyktafonu)

1 W trakcie pauzy, nacisnąć krótko przycisk **REC**, wówczas rozpocznie się nagrywanie głosu.
   - ■ Nie można nagrywać głosu w trakcie odtwarzania muzyki.

2 Naciśnięcie przycisku ⏯ wstrzyma nagrywanie (pauza), a jego ponowne naciśnięcie wznowi rejestrację.

3 Jeżeli zostanie naciśnięty przycisk REC, rejestracja zakończy się po zapisaniu nagrania.

Uwaga
- Pliki będą zapisywane w kolejności **VOICE001**, **VOICE002**, itd. i będą przechowywane w folderze **RECORD,** jako pliki MP3.
- Podczas zapisywania plików z nagraniami głosu, nagrywanie zatrzyma się automatycznie, jeżeli nie będzie wystarczającej przestrzeni w pamięci.
- Użytkownik może nastawić jakość dźwięku swoich nagrań głosu.

■ Wykorzystywanie nawigacji

Przy wykorzystaniu funkcji nawigacji, użytkownik może łatwo wyszukiwać żądane pliki lub foldery.

1 Jeżeli podczas odtwarzania lub w czasie pauzy użytkownik naciśnie przycisk M [Menu], urządzenie przejdzie do trybu nawigacji.

- Na wyświetlaczu LCD pojawia się ekran listy plików.

2 Użytkownik może wskazać plik do odtwarzania.

⏭: Powoduje przejście do folderu niższego poziomu i wskazuje foldery
⏮: Powoduje przejście do folderów wyższego poziomu, usuwa zaznaczenie folderu i anuluje foldery
+/-: Powoduje przejście między folderami oraz plikami wewnątrz tego samego folderu

3 Po naciśnięciu przycisku ⏯, urządzenie odtwarza wybrany plik.

- Krótkie naciśnięcie przycisku **F** [Funkcja], spowoduje pojawienie się wyskakującego menu.
  Wykorzystać przycisk +/- do wskazania odtwarzania teraz (**Play Now**), a wówczas pliki mogą być odtwarzana po naciśnięciu przycisku ⏯.

■ Kasowanie plików

1 W trybie nawigacji przejść do pliku, który przeznaczony jest do skasowania, a następnie krótko nacisnąć na przycisk F [Funkcja].

- Pojawia się wyskakujące menu.

2 Wykorzystując przycisk +/- wybrać kasowanie (**Delete**), a następnie nacisnąć przycisk ⏯.

3 W okienku **Do you want to delete ?** (czy chcesz skasować), wykorzystując przycisk +/- wskazać **YES** (tak), a następnie nacisnąć przycisk ⏯.

- Aby anulować kasowanie, wskazać NO (nie).

4 Wybrany plik zostanie skasowany.

■ Ustawienie powtarzania A↔B

◆ Punkt startowy powtarzanej sekcji

W celu cyklicznego odtwarzania plików muzycznych/ głosowych, nacisnąć krótko przycisk **REC** w punkcie, w którym zaczyna się wybrana sekcja.

- Na ekranie LCD pojawi się ikona Ⓐ↷.

◆ Punkt końcowy powtarzanej sekcji

Nacisnąć ponownie przycisk **REC** w punkcie, w którym kończy się wybrana sekcja. Ustawiona sekcja będzie teraz odtwarzana cyklicznie.

- Na ekranie LCD pojawi się ikona Ⓐ↷Ⓑ.

Uwaga

- W celu anulowania powtarzania sekcji, jeszcze raz nacisnąć krótko przycisk **REC**.

- Podczas powtarzania sekcji może być wykorzystywana pauza.

■ Słuchanie radia FM

Rolę anteny odbiornika spełniają słuchawki, więc przed użyciem radia należy je podłączyć. Urządzenie należy przełączyć do trybu Radia FM.

◆ Ręczne wyszukiwanie częstotliwości w trybie skanowania (Scan mode)

Naciskając przycisk ⏮/⏭, użytkownik może dostrajać się do żądanej częstotliwości.

◆ Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości w trybie skanowania (Scan mode)

Po dłuższym przytrzymaniu przycisku ⏮/⏭, gdy użytkownik puści przycisk, radio dostroi się do następnej częstotliwości, na której jest odbierana jakaś stacja.

Uwaga
- Jednostka zmiany częstotliwości zależy od ustawień w menu: **FM Radio** ↔ **Seek Step** (krok wyszukiwania).

◆ Zapisywanie kanałów

1 Jeżeli podczas słuchania radia FM zostanie naciśnięty przycisk M [Menu], pojawi się ekran zapisywania kanału.
   - ■ Pojawia się wyskakujące menu.

2 Wykorzystując przycisk +/- wybrać żądany numer kanału, a następnie nacisnąć przycisk M [Menu], w celu zapisania częstotliwości.

Uwaga
- Kanały mogą być zapisywane również w menu **FM Radio**.
- Zapisany kanał radia nie może być skasowany, lecz użytkownik może zapisać nowy kanał na kanale, który jest już zapisany. (Proszę zwrócić się do sekcji **[Zmiana zapisanej częstotliwości]**).
- Użytkownik może zapisać do 20 kanałów.

■ Słuchanie radia FM

◆ Zmiana zapisanej częstotliwości

Użytkownik może zmienić zapisany już kanał na inną częstotliwość.

1 Jeżeli przy nowej częstotliwości zostanie naciśnięty przycisk M [Menu], pojawia się ekran zapisywania kanału. Po wskazaniu numeru zapisywanego kanału, nacisnąć przycisk ⏯.

2 Jeżeli podczas zapisywania częstotliwości użytkownik ma już przyporządkowaną inną częstotliwość do danego numeru kanału, poprzednia częstotliwość jest kasowana, a zapisywana jest nowa.

◆ Słuchanie zapisanej częstotliwości (tryb kanału)

Nacisnąć krótko przycisk **F** [Funkcja], w celu przełączenia trybu odbierania pomiędzy skanowaniem a wyborem kanału (**Scan** ↔ **Channel**). Wskazać tryb kanału (**Channel**).

Za każdym razem, gdy użytkownik naciśnie przycisk ⏮/⏭, nastąpi przełączenie odtwarzacza do kolejnej zapisanej częstotliwości (kanału). Użytkownik może słuchać dowolnego wybranego kanału.

Uwaga

- Jeżeli nie została zapisana żadna częstotliwość (kanał), na ekranie pojawia się komunikat **NO CHANNEL!!** (brak kanału) i urządzenie pozostaje w trybie skanowania (**Scan**).

Nagrywanie z radia FM

1 W celu rozpoczęcia nagrywania programu, podczas słuchania radia, nacisnąć krótko przycisk **REC**.

2 Naciśnięcie przycisku ⏯ wstrzyma nagrywanie (pauza), a jego ponowne naciśnięcie wznowi rejestrację.

3 Jeżeli zostanie naciśnięty przycisk **REC**, rejestracja zakończy się po zapisaniu nagrania.

Uwaga

- Pliki będą zapisywane w kolejności **FM001**, **FM002**, itd. i będą przechowywane w folderze **RECORD,** jako pliki MP3.
- Podczas zapisywania plików nagrań z radia, nagrywanie zatrzyma się automatycznie, jeżeli nie będzie wystarczającej przestrzeni w pamięci.

Struktura menu

Struktura menu może być inna w wyniku ulepszeń dokonywanych przez aktualizację oprogramowania wewnętrznego odtwarzacza.

Menu główne				
Audio	EQ		Display (wyświetlacz)	Visualization (wizualizacja)
	User EQ			Language (język)
	Live 3D Effect			File Info (informacje o pliku)
	Repeat			Playing Time (czas odtwarzania)
				Scroll Speed (prędkość przewijania tekstu)
FM Radio	Save Channel			Backlight Time (czas podświetlania ekranu)
	FM Band			
	FM Sound		System	Auto Play (odtwarzanie automatyczne)
	Auto Preset			Resume (wznowienie)
	Seek Step			Fade In (stopniowy wzrost siły głosu)
				Information (informacja o wersji oprogramowania)

Recording (nagrywanie)	V/R Quality (jakość nagrywania głosu)			Sleep (tryb uśpienia)
	FM Quality (jakość nagrywania z radia)			Auto Power Off (automatyczne wyłaczanie urządzenia)
	Record Gain (wzmocnienie nagrywanego sygnału)			Initial Setting (ustawienia początkowe)
	VOR (nagrywanie uruchamiane głosem)			Speed Control (regulacja prędkości odtwarzania)

■ Obsługa menu

◆ Poruszanie się w menu

W celu wejścia do menu, przytrzymać przycisk **M** [Menu].

- Poruszać się między pozycjami menu wykorzystując do tego celu przycisk +/-, a następnie nacisnąć przycisk ⏭ lub **M** [Menu], aby przejść do wybranej pozycji menu.

◆ Wchodzenie do podmenu

- Wybrać podmenu wykorzystując przycisk +/-, a następnie nacisnąć przycisk ⏭ lub **M** [Menu], aby przejść do ekranu ustawień wybranego podmenu.

■ Obsługa menu

◆ Zapisanie ustawień

- Zmienić ustawienia wykorzystując przycisk +/-, a następnie nacisnąć przycisk ⏭ lub **M** [Menu], w celu zapisania ustawień. Po zapisaniu ustawień, przejść do poprzedniego menu.
- Naciśnięcie przycisku ⏮ podczas ustawień nie spowoduje zapisania ustawień, a jedynie wyjście z aktualnego ekranu.

◆ Opuszczenie podmenu

- W celu przejścia do menu wyższego poziomu i ewentualnego opuszczenia podmenu, nacisnąć przycisk ⏮.

Uwaga

- Jeżeli w trybie menu nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb meny zostanie anulowany po 10 sekundach.